



TECLA

- | | |
|---|--|
| A. Anteparo de segurança | H. Painel de comando e indicadores luminosos |
| B. Entrada para papel | ⓘ 1. LIGADO/DESLIGADO (azul) |
| C. Desconectar interruptor (porta aberta) | R 2. Reverso (vermelho) |
| D. Porta | ☑ 3. Cesto cheio (amarelo) |
| E. Cesto | ⏏ 4. Porta aberta (vermelho) |
| F. Rodízios | ⏏ 5. Anteparo de segurança aberto (vermelho) |
| G. Consulte as instruções de segurança | |

CAPACIDADE

Fragmenta: Somente papel

Não fragmenta: Etiquetas adesivas, formulários em papel contínuo, acetatos, jornais, correspondência descartável, cartões de crédito de plástico, CD/DVDs, grampos, cliques, papelão, laminados, pastas de arquivos, radiografias ou plástico além do mencionado acima

Dimensões de fragmentação de papel:

Alta segurança 0,8 mm x 5,0 mm

Máximo:

Folhas por passagem 4*
 Largura de entrada de papel 240 mm

*Papel de tamanho A4 (70 g) a 230 V, 50 Hz, 1,6 Amp; papel mais pesado, umidade ou uma tensão nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade.

*Para funcionar em plena capacidade, a fragmentadora tem que estar ligada a uma tomada dedicada de 15 Amp, 230 V e ser lubrificada a cada 15-30 minutos de uso contínuo.

⚠ ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!



- Os requisitos de operação, manutenção e assistência são tratados no manual de instruções. Leia todo o manual de instruções antes de operar as fragmentadoras.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação. Mantenha as mãos afastadas da entrada do papel. Coloque sempre o equipamento na posição Desligado ou desligue-o da tomada quando não estiver em uso.
- Mantenha objetos estranhos ao equipamento — luvas, joias, roupas, cabelo, etc. — longe das aberturas da fragmentadora. Se entrar um objeto pela abertura superior, passe o interruptor para a posição de Reverso (R) para fazê-lo recuar.
- NÃO** utilize produtos em aerossol, lubrificantes à base de petróleo ou de aerossóis no, ou próximo do, destruidor de documentos. **NÃO UTILIZE "AR PRESSURIZADO" ou "AR COMPRIMIDO" NO DESTRUIDOR DE DOCUMENTOS.** Os vapores provenientes de propelentes e lubrificantes à base de petróleo podem entrar em combustão e provocar lesões graves.
- Não utilize o equipamento se estiver danificado ou avariado. Não desmonte a fragmentadora. Não a coloque próxima ou sobre uma fonte de calor ou umidade.

- Esta fragmentadora tem um Interruptor de força na porta do gabinete. A porta tem que estar bem fechada para a operação da fragmentadora. Em caso de emergência, abra a porta do gabinete. Esta ação paralisará imediatamente a fragmentadora.
- Evite tocar nas lâminas de corte expostas abaixo da cabeça de corte do aparelho.
- A fragmentadora deve ser ligada a uma tomada de parede ou de outro tipo devidamente ligada à terra com a tensão e corrente indicada na etiqueta. A tomada de parede ou a outra tomada devidamente ligada à terra deve estar instalada perto do equipamento e facilmente acessível. Nunca use conversores de energia, transformadores ou cabos de extensão com este produto.
- PERIGO DE INCÊNDIO** — NÃO fragmente cartões de congratulações com chips sonoros ou pilhas.
- Exclusivamente para uso interno.
- Desligue a fragmentadora da tomada antes de qualquer medida de limpeza ou assistência.
- Não opere a máquina sem o anteparo de segurança estar fechado (A).

INSTALAÇÃO BÁSICA

INSTALAÇÃO DA FRAGMENTADORA



1. Abra a porta

2. Coloque o cabeçote cortador no topo do gabinete; a operação deve ser feita por duas pessoas

3. Assegure o acesso a uma tomada dedicada de 15 Amp, 230 V

4. Certifique-se de que o flape de segurança esteja no lugar

FUNCIONAMENTO BÁSICO DE DESTRUIÇÃO

PARA FRAGMENTAR



1. Ligue e verifique se a porta está fechada

2. Prima (ⓘ) LIGADO para ativar (azul)

3. Introduza o papel diretamente na entrada de papel e solte

4. Ao terminar a fragmentação coloque em (ⓘ) DESLIGADO

5. Não faça nada e a fragmentadora entrará automaticamente no modo de espera após 30 minutos de inatividade