




## Explicação do Significado dos Indicadores Luminosos e Ícones

Cor do LED	Indicador Antiencravamento		Modo Auto.	LEDs				
	Vermelho	Verde		1	2	3	4	5
Interruptor Ligar/Desligar				Recipiente Cheio	Porta Aberta	Arrefecimento*	Nível de Óleo	Lubrificação Auto.
Modo Automático 		iluminado	iluminado					
Modo Avançar 		iluminado	iluminado					
Modo Inverter 	iluminado		iluminado					
Tecnologia Antiencravamento Mercury	iluminado		iluminado					
Recipiente Cheio	iluminado		iluminado	iluminado				
Porta/Recipiente Aberto	iluminado		iluminado		iluminado			
Indicador de Arrefecimento*			iluminado*			iluminado*		
Auto-limpeza das Lâminas de Corte	iluminado		iluminado					
Modo Inactivo								
Lubrificação Automática em Funcionamento			iluminado					iluminado
Indicador de Nível de Óleo			iluminado				iluminado	

\* apenas nos modelos RSS2030, RSX1630, RSM1130, RSS2232, RSX1632

## Introdução

Agradecemos a sua compra deste modelo de destruidora de papel Rexel. Temos a certeza de que esta máquina lhe irá ser muito útil, mas para assegurar o melhor funcionamento possível da mesma dedique alguns minutos a ler estas instruções.

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>a</b> Símbolos de Segurança Importantes</p> <p><b>b</b> Modelos RSX1632, RSS2232, RSS2030, RSX1630 e RSM1130: Recipiente amovível.<br/>Modelos RDS2250, RDX1850, RDS2270, RDX2070, RDM1150, RDM1170, RDSM750 e RDSM770: Porta do Recipiente de Aparas</p> <p><b>c</b> Rodas</p> <p><b>d</b> Botão Ligar/Desligar (na parte detrás da máquina)</p> <p><b>e</b> Botão Auto - Botão Arranque Automático</p> <p><b>f</b> Botão Inverter</p> <p><b>g</b> Função de Avanço Contínuo</p> <p><b>h</b> Guia de CDs (não instalada nos modelos RDM1150, RDM1170, RDSM750, RDSM770 e RSM1130)</p> <p><b>i</b> Nível de Óleo</p> <p><b>j</b> Lubrificação em Funcionamento</p> | <p><b>1</b> Recipiente Cheio (Luz Vermelha)</p> <p><b>2</b> Porta Aberta (Luz Vermelha)</p> <p><b>3</b> Arrefecimento (Luz Vermelha)</p> <p><b>4</b> Lubrificação Automática em Funcionamento</p> <p><b>5</b> Indicador de Nível de Óleo</p> |
|--|--|

## Segurança Acima de Tudo



As destruidoras de papel são máquinas de utilização segura desde que siga algumas precauções de segurança básicas.

- Certifique-se de que a máquina está ligada a uma tomada facilmente acessível e que o cabo não está colocado de maneira a fazer tropeçar alguém.
- Qualquer reparação desta destruidora de papel efectuada por pessoal não qualificado anulará a garantia. Por favor, devolva a máquina ao fornecedor.
- Retire a ficha da tomada da máquina antes de a movimentar ou se a não for utilizar por um período de tempo prolongado.
- Não utilize a máquina se o cabo ou a ficha estiverem danificados, depois de uma falha de funcionamento da máquina ou se esta tiver sido danificada de algum modo.

- Não sobrecarregue as tomadas eléctricas para além da sua capacidade, pois isto pode causar incêndio ou choque eléctrico.
- A tomada deve ser instalada junto do equipamento e estar facilmente acessível.
- Não altere a ficha. A ficha fornecida está configurada para a fonte de alimentação apropriada.
- Não utilize junto de água.
- Não utilize aerossóis de limpeza.
- NÃO pulverize nenhum produto para o interior da destruidora de papel.

Embora esta destruidora de papel tenha sido concebida à prova de crianças, aconselhamos a não utilizar a máquina junto de crianças e animais de estimação.

## Painel de Controlo da Destruidora



Segurança Acima de Tudo

Este símbolo significa que deve ter cuidado para não deixar prender o cabelo comprido na cabeça de corte.

Este símbolo significa que não deve introduzir a mão na abertura de entrada do papel.

Este símbolo significa que deve ter cuidado com gravatas e outro vestuário solto, porque podem ficar presos na cabeça de corte.

Este símbolo significa que deve manter as crianças afastadas da destruidora.

Este símbolo significa que deve ter cuidado com artigos de joalharia soltos, porque podem ficar presos na cabeça de corte.

Este símbolo significa que a porta está aberta.

Este símbolo significa que o recipiente está cheio.

Este símbolo significa que não deve pulverizar a máquina com aerossóis.

Este símbolo significa que a máquina está a arrefecer.

Este símbolo indica o nível de óleo.

Este símbolo indica que a máquina está a ser lubrificada.

### Apenas nos modelos RSM1130, RDM1150 e RDSM750.

Este símbolo significa que não deve destruir cartões de crédito.

Este símbolo significa que não deve destruir cliques.

Este símbolo significa que não deve destruir agrafos.

Este símbolo significa que não deve destruir CDs.

## Função de Segurança Porta Aberta

Se abrir a porta durante a destruição do papel, a máquina pára instantaneamente como medida de precaução e o símbolo / indicador de porta aberta acende a vermelho.

## Casos Raros de Encravamento

No caso (pouco provável) de a máquina encravar, use a função Inverter para desbloquear a máquina (consulte a secção Função Inverter).

Alternando entre a função inverter e a função avançar ajuda a desbloquear a entrada da máquina.

## Preparação Inicial

A destruidora foi concebida de modo a lubrificar automaticamente o mecanismo de corte, conforme necessário, para assegurar o máximo desempenho da máquina e para prolongar a sua vida útil. Antes de ligar a máquina pela primeira vez, abra a tampa do reservatório de óleo no topo da destruidora (j) e deite o conteúdo do frasco de 60 ml de óleo para destruidora, que é fornecido de série. Isto é suficiente para permitir que a destruidora funcione pela primeira vez e continue a funcionar continuamente durante aproximadamente uma hora, antes de ser necessário voltar a encher o reservatório. Prima continuamente o botão Auto (f) durante 5 segundos para fazer o arranque da bomba e escorvar o sistema. Esta operação só é necessária na primeira utilização da destruidora. Quando o indicador "Reabastecer Óleo" acender , abra a tampa do reservatório de óleo (j) e encha este com o conteúdo de um frasco de óleo padrão Rexel para destruidoras (1760049). A operação de lubrificação automática dura aproximadamente 2 segundos, durante os quais ouvirá o ruído da bomba de distribuição em funcionamento. A lubrificação automática entra em funcionamento após 15 minutos de corte do papel.

## Tecnologia Antiencravamento Mercury

As destruidoras de papel Mercury só destroem pilhas de papel se estas não excederem o número máximo de folhas que a máquina tem capacidade de cortar de uma só vez. Por exemplo, uma destruidora com capacidade de cortar 22 folhas não permitirá a destruição de um número de folhas maior do que este.

Os sensores da área de entrada do papel medem a espessura de papel que vai ser destruído. A capacidade de destruir ou não o papel é indicada pelas luzes verde e vermelha. A luz verde indica que a pilha de papel não excede a capacidade da máquina e que pode iniciar a destruição do papel. A luz vermelha indica que tem folhas de papel a mais; retire algumas folhas para poder iniciar a destruição do papel.

Uma vez que a máquina impede a destruição de papel se este exceder a sua capacidade, isto evita o seu encravamento.

Deste modo não se desperdiça tempo a desbloquear a máquina e a inverter a entrada do papel nesta, sem falar da desordem que isso poderia criar.

## Sobreaquecimento

Se os modelos de máquinas para pequenos escritórios (RSS2030, RSX1630, RSM1130, RSS2232 e RSX1632) forem usados continuamente por períodos de tempo prolongados, a destruidora pode sobreaquecer. Neste caso, o símbolo do termómetro do painel indicador acende.

Quando a destruidora estiver pronto a ser usada novamente, a luz indicadora do símbolo do termómetro apaga-se.

## Funcionamento

- 1 Depois de desembalar a máquina, puxe para fora o recipiente das aparas ou a armação de suporte dos sacos (dependendo dos modelos) e retire o tabuleiro de resíduos de CDs, que está situado sobre a armação no caso de modelos para departamentos de empresas, ou sobre o recipiente de aparas no caso de modelos para pequenos escritórios. Guarde este tabuleiro nos ganchos exteriores existentes para esse efeito (f) e use-o quando destruir CDs ou cartões de crédito para separar os resíduos para reciclagem (não aplicável no caso dos modelos RSM1130, RDM1150, RDM1170, RDSM750 e RDSM770).
- 2 Ligue a máquina à fonte de alimentação.
- 3 Verifique que o botão ligar/desligar da parte detrás da máquina está na posição "ON" (ligado) (d).
- 4 Para começar a destruir o papel, prima o botão central Auto (e). Isto acende o indicador antiencravamento. Isto activa o modo Automático da destruidora e o mecanismo antiencravamento Mercury. O símbolo Standby acende a azul e o indicador antiencravamento acende a verde. Agora pode começar a destruir o papel.
- 5 Introduza o papel a destruir na entrada do papel. O mecanismo antiencravamento Mercury detecta a espessura de papel que vai ser destruído.  
Se a espessura de papel não exceder a capacidade da destruidora, o motor começa a funcionar e a máquina destrói os documentos. As lâminas de corte param assim que o processo terminar.  
Se a espessura do papel exceder a capacidade da destruidora, a luz do indicador antiencravamento passa de verde a vermelho e o motor não funciona.
- 6 Se isto acontecer, retire algumas folhas de papel e tente novamente até a luz do indicador antiencravamento passar de novo a verde; a destruidora de papel começa automaticamente a funcionar e a destruir o papel.
- 7 Se deixar a destruidora de papel em modo Automático durante mais de 2 minutos sem a utilizar, ela volta automaticamente a modo Standby para economizar energia.
- 8 A destruidora de papel "sai" automaticamente do modo Inactivo quando se introduz papel na entrada do papel. Não é necessário premir o botão Auto (e).

## Função Inverter

- 1 Se desejar inverter a direcção de corte enquanto destrói um documento, existe para isso um botão Inverter (f).
- 2 Premindo o botão Inverter, as lâminas de corte mudam de direcção permitindo extrair o documento que estava a ser destruído. A luz do indicador antiencravamento passa a vermelho.
- 3 A função Inverter só é activada enquanto se prime o botão. Depois de soltar o botão Inverter, a máquina retorna a modo Standby.
- 4 Para voltar ao modo Automático, prima o botão Auto (e).

## Destruição de CDs e de Cartões de Crédito

Os modelos RSM1130, RDM1150, RDM1170, RDSM750 e RDSM770 não destroem CDs ou cartões de crédito e, portanto, esta secção não se aplica a estes três modelos. Todos os outros modelos Mercury destroem CDs e cartões de crédito do seguinte modo:

- 1 Existe um tabuleiro de CDs separado, para recolher os resíduos de CDs depois de destruídos. Certifique-se de que este está correctamente montado no trilho do recipiente ou no recipiente interior (modelos para pequenos escritórios) antes de destruir CDs ou cartões de crédito. Os resíduos de CDs e de cartões de crédito devem ser eliminados separadamente das aparas de papel.
- 2 Puxe para cima a guia de CDs (h) situada no centro da ranhura de entrada e posicione-a sobre a área de entrada da destruidora.
- 3 Para destruir cartões de crédito, ligue o interruptor para modo Automático e introduza o cartão de crédito alinhado com a seta marcada na área de entrada da destruidora. Só pode destruir um cartão de crédito de cada vez.
- 4 Para destruir CDs, estenda as extremidades da guia de CDs, ligue a destruidora em modo Automático e coloque o CD no centro da ranhura para CDs. Só pode destruir um CD de cada vez.
- 5 Esvazie o tabuleiro de resíduos de CDs depois de destruir 8 cartões de crédito ou CDs, para evitar que estes resíduos se misturem com as aparas de papel. Retire o tabuleiro de resíduos de CDs antes de voltar a destruir o papel.

## Recipiente Cheio

Quando o recipiente estiver cheio, a máquina não funciona e o símbolo de recipiente cheio acende a vermelho.

Quando isto acontecer, deve esvaziar o recipiente de aparas de papel.

- Retire o recipiente de aparas para o esvaziar (RSS2030, RSX1630, RSM1130, RSS2232 e RSX1632).
- Abra a porta e puxe para fora a armação de suporte dos sacos de resíduos (RD2250, RDX1850, RDM1150, RDM1170, RDSM750, RDSM770, RDS2270, RDX2070).

Depois de esvaziar o recipiente, feche a porta/empurre o recipiente para dentro e prima o botão Auto para recomençar a operação de destruição dos documentos.

**Nota:** Modelos RSX630, RSX1632, RDX1850, RDX2070, RDM1150, RDM1170, RDSM750 e RDSM770 – Depois de ter introduzido o saco de aparas e/ou de ter fechado a porta, a destruidora funciona em modo Inverter durante três segundos, pára durante dois segundos e depois funciona em modo Avançar durante três segundos, para desbloquear o papel que estiver preso nas lâminas de corte. Este mecanismo de “auto-limpeza” é adicional à tecnologia antiencravamento da Rexel.

## Acessórios da Destruidora

Recomendamos a utilização de sacos de papel para a reciclagem das aparas com todos os modelos. Por favor, veja na tabela seguinte o código do acessório correcto para o seu modelo de máquina.

Modelo	Descrição do Acessório	Número do Artigo	Quantidade por Caixa
RSS2030 RSX1630 RSM1130	Sacos de Aparas de Papel para Reciclagem Folhas Lubrificantes	2102063 2101949	20 20
RSS2232 RSX1632	Sacos de Aparas de Papel para Reciclagem Folhas Lubrificantes	2102505 2101949	50 20
RDS2250 RDX1850 RDM1150* RDSM750*	Sacos de Aparas de Papel para Reciclagem Sacos de Plástico para Aparas AS1000 Folhas Lubrificantes *Óleo Rexel para destruidoras	2102441 40070 2101949 1760049	50 100 20
RDS2270 RDX2070* RDM1170* RDSM770*	Sacos de Aparas de Papel para Reciclagem Sacos de Plástico para Aparas AS1000 Folhas Lubrificantes *Óleo Rexel para destruidoras	2102442 40070 2101949 1760049	50 100 20

## Garantia

A ACCO Brands garante que os seus produtos e peças estão livres de defeitos de material e de mão-de-obra em condições de utilização normal, por um período de 24 meses a contar da data original de compra. Durante este período procederemos à reparação ou substituição de um produto ou peça defeituosos, sujeita às seguintes condições de garantia:

A garantia aplica-se apenas a defeitos de material e de mão-de-obra em condições de utilização normal e não abrange danos no produto ou peças resultantes de:

alteração, reparação, modificação ou manutenção executada por pessoa que não seja de um centro de assistência técnica da ACCO autorizado;

acidente, negligência, abuso ou utilização indevida devido a incumprimento dos procedimentos operacionais normais para um produto deste tipo.

Esta garantia não inclui nenhuma disposição que implique a exclusão da responsabilidade da ACCO em caso de morte ou lesão pessoal causadas por negligência da ACCO. Esta garantia aplica-se em complementaridade aos seus direitos legais (dependendo dos termos e condições daquela) e não afecta de nenhum modo esses direitos.

## Garantia Adicional

A ACCO Brands garante que as lâminas de corte da destruidora estão livres de defeitos de material e mão-de-obra por um período de 10 anos (modelos RSS2030, RSX1630, RSM1130, RSS2232 e RSX1632) ou por um período de 20 anos (modelos RDS2250, RDX1850, RDM1150, RDM1170, RDSM750, RDSM770, RSS2270 e RDX2070) contados a partir da data de compra pelo consumidor original.

\* Note que as lâminas de corte se desgastam mais rapidamente se cortarem folhas de papel presas (com agrafos e cliques de papel) – isto não está coberto por esta garantia. No que se refere à destruição de CDs, as destruidoras de papel para uso em departamentos de empresas e pequenos escritórios foram concebidas de modo a poderem destruir no máximo 500 e 300 CDs, respectivamente, durante o período de garantia da máquina. A destruição de um número excessivo de CDs irá desgastar as lâminas de corte e não está abrangida por esta garantia.

\*\*Os modelos RDM1130, RDM1150, RDM1170, RDSM750 e RDSM770 NÃO foram concebidos para destruir CDs, cartões de crédito, cliques ou agrafos. Se o fizer, isso anulará esta garantia.

Estas condições serão regidas e interpretadas de acordo com a lei inglesa e nos termos da competência exclusiva dos tribunais ingleses.